

16469 INSTRUCTIONS

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci

Vous venez d'acheter une lumière conçue pour vous donner des années de plaisir.


Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO



5x20W MAX G4 BI-PIN SHIELDED 12V - Bulb is included
5x20W Maximum G4 Bi-Epingle avec ecran 12V - l'ampoules inclus
5x20W Max G4 Bi-Alfiler protegida 12V - bombillas incluido



Untighten the Allen screws to insert the bulb.
Secure the bulb by firmly tightening the Allen screws.

Dévissez les vis Allen pour installer l'ampoule.
Fixez l'ampoule en serrant les vis Allen.

Afloje los tornillos Allen para insertar la bombilla
al apretar firmemente los tornillos Allen screws.

Tighten all large Allen screws after height or shape
adjustment to prevent any loose contact and arching
using Allen key provided.

Serrez toutes les vis Allen après avoir effectué
l'ajustement de hauteur ou de forme afin d'éviter
tout mauvais contact ou déformation en utilisant
la clé Allen qui vous est fournie.

Apriete todos los tornillos Allen grandes después
del ajuste de altura o forma para evitar cualquier
contacto flojo y arqueado, con la llave Allen que se incluye.

ON/OFF (3)
Dimmer Switch

